Latitude 5175/5179

Quick Start Guide




1 Connect the power cable and press the power button for 1 second

Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde

Conecte o cabo de alimentação e pressione o botão liga/desliga por 1 segundo

Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido durante 1 segundo



2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows | Concluir a configuração do Windows Finalice la configuración de Windows



Enable Dell updates

Activer les mises à jour Dell Habilite as atualizações da Dell Active las actualizaciones de Dell



Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau Conectar-se à rede Conéctese a una red

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- REMARQUE: si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.
- NOTA: Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.
- NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Create recovery drive

Créer un lecteur de récupération | Criar unidade de recuperação Cree una unidad de recuperación

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

Dans la zone de recherche Windows, cliquez sur **Récupération**, puis cliquez sur Créer un lecteur de récupération, et suivez les instructions à l'écran.

Na Pesquisa do Windows, digite **Recuperação**, clique em **Criar uma unidade de** recuperação e siga as instruções na tela.

En la búsqueda de Windows, escriba Recuperación, haga clic en Crear una unidad de recuperación y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Locate Dell apps

Localiser les applications Dell | Localize os aplicativos Dell Localice las aplicaciones Dell



Register your computer

Enregistrez votre ordinateur | Registrar o computador Registre el equipo



SupportAssist Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Verifique e atualize o computador Busque actualizaciones para su equipo Product support and manuals

Support produits et manuels Suporte ao produto e manuais

Dell.com/support/manuals Dell.com/support/windows

Dell.com/regulatory compliance

Dell.com/support

Dell.com/contactdell

T04E

T04E001

Latitude 5175/5179

Contact Dell

Contacter Dell | Entre em contato com a Dell Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Soporte del producto y manuales

Réglementations et sécurité | Normatização e segurança Normativa y seguridad

Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo normativo

Modelo normativo

Regulatory type

Type réglementaire | Tipo normativo

Tipo normativo

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador

Modelo de equipo

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.

AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11

COL LOMAS ALTAS MEXICO DF CP 11950

Modelo

Voltaje de alimentación 100 V CA-240 V CA Frecuencia 50 Hz-60 Hz 1.30 A

Consumo de corriente de entrada Voltaie de salida

Consumo de corriente de salida País de origen

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.



5 V CC/20 V CC

Hecho en China


2,0 A/1,50 A

T04F

Printed in China. 2016-03

Inserting micro-SIM card and microSD card optional

Insérer une carte micro SIM et microSD — en option Como inserir o cartão microSIM e o microSD — opcional Inserte la tarjeta micro-SIM y la tarjeta microSD (opcional)



Connecting to your network — optional

Vous connectez au réseau — en option Como conectar-se à internet — opcional Conéctese a la red (opcional)



In the system tray, tap the wireless icon $*_{6}$, select your network, and tap **Connect**.

Dans la zone de notification de WIndows, appuyez sur l'icône de réseau sans fil * sélectionnez votre réseau et appuyez sur Connecter.


Na bandeja do sistema, toque no ícone de sem fio * selecione a rede e toque em Conectar.


En la bandeia del sistema, toque el icono de conexión inalámbrica 况 seleccione la red y toque Conectar.

- NOTE: For mobile broadband connection, you may need to activate your network service before connecting.
- REMARQUE: pour les connexions à haut débit, il se peut que vous deviez d'abord activer votre service réseau avant de tenter d'établir une connexion.
- MOTA: Para uma conexão banda larga móvel, você pode precisar ativar o serviço de rede antes de conectar.
- NOTA: Para la conexión de banda ancha móvil, puede que tenga que activar el servicio de red antes de realizar la conexión.

Features

Caractéristiques | Recursos | Funciones





17 18 19 20

- Power button
- 2. Power and battery-charge status light
- 3. Camera-status light
- 4. Microphone
- 5. Front camera
- 6. Microphone
- 7. Headset port
- 8. Volume-control buttons (2)
- 9. Microphone
- 10. Micro-HDMI port
- **11.** USB 3.0 port
- 12. USB 3.0 and power-adapter port (USB-C)
- **13.** Microphone
- **14.** NFC-sensor area (Latitude 5175 only)
- Bouton d'alimentation
- 2. Voyants d'état de l'alimentation et de la batterie
- 3. Vovant d'état de la caméra
- 4. Microphone droit
- 5. Caméra avant
- 6. Microphone gauche
- 7. Port pour casque
- 8. Boutons de contrôle du volume (2)
- 9. Microphone
- 10. Port micro-HDMI
- **11.** Port USB 3.0
- 12. Port d'alimentation et USB 3.0 (USB-C)
- **13.** Microphone
- 14. Zone du capteur NFC (uniquement sur le modèle Latitude 5175)

15. Lecteur d'empreintes digitales

(uniquement sur le modèle

- **16.** Lecteur de cartes à puce (uniquement sur le modèle Latitude 5179)
- 17. Connecteur d'amarrage

15. Fingerprint reader

16. Smart-card reader

17. Docking connector

18. Docking pins (2)

19. Docking slots (2)

20. Service Tag label

21. NFC-sensor area

23. Security-cable slot

25. MicroSD-card slot

26. Windows button

24. Micro-SIM card slot

22. Rear camera

(Latitude 5179 only)

(Latitude 5179 only)

(Latitude 5179 only)

18. Broches de connexion (2)

Latitude 5179)

- 19. Fentes de connexion (2)
- 20. Étiquette de numéro de série
- 21. Zone du capteur NFC (réservé au modèle Latitude 5179)
- 22. Caméra arrière
- 23. Emplacement pour câble de sécurité
- 24. Emplacement de la carte micro-SIM
- **25.** Logement de carte microSD
- 26. Bouton Windows

Botão liga/desliga

4. Microfone direito

6. Microfone esquerdo

10. Porta micro-HDMI

energia (USB-C)

14. Área do sensor NFC

(apenas Latitude 5175)

7. Porta para fone de ouvido

12. Porta USB 3.0 e do adaptador de

5. Câmera frontal

Microfone

11. Porta USB 3.0

Microfone

- 2. Luz de status da alimentação e de carga da bateria
- 3. Luz de status da câmera
- (apenas Latitude 5179) **18.** Pinos de acoplamento (2)

(apenas Latitude 5179)

23. Slot do cabo de segurança

24. Slot para cartão micro-SIM

25. Slot para cartão MicroSD

26. Botão do Windows

22. Câmera traseira

16. Leitor de smart-card

15. Leitor de impressão digital

(apenas Latitude 5179)

- 17. Conector de aconlamento
- 19. Slots de acoplamento (2)
- 20. Etiqueta de servico 8. Botões para controle do volume (2) 21. Área do sensor NFC
 - 8. Botones de control de volumen (2)
 - Micrófono
 - 10. Puerto micro-HDMI
 - 11. Puerto USB 3.0
 - 12. Puerto USB 3.0 v de adaptador de

 - (solo Latitude 5175)

- 1. Botón de encendido
- 2. Indicador luminoso de estado de la batería v de alimentación
- 3. Indicador luminoso de estado 17. Conector de acoplamiento
- 5. Cámara frontal
- 6. Micrófono izquierdo

- alimentación (USB-C)

- **16.** Lector de tarietas inteligentes

15. L'ector de huellas dactilares

(solo Latitude 5179)

(solo Latitude 5179)

18. Patas de acoplamiento (2)

20. Etiqueta de servicio

21. Área de sensor NFC

22. Cámara posterior

26. Botón de Windows

(solo Latitude 5179)

19. Ranuras de acoplamiento (2)

23. Ranura del cable de seguridad

24. Ranura para tarietas micro-SIM

25. Ranura para tarietas microSD

- de la cámara
- 4. Micrófono derecho
- 7. Puerto de audifonos

- 13. Micrófono
- **14.** Área de sensor NFC



Bateria integrada de íon de lítio recarregável:

Marca: Dell Modelo: F17M7 / ORVR9 / 8XKW5 (19.5Vdc, 30Wh)

Carregador: HA30NM150 / HKA30NM150 / DA30NM150

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofregüência, de acordo com as Resoluçãos nº 303/2002 e 533/2009. Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de exposição à radiofregüência quando posicionado a pelo menos 1.5 centímetro de distância do corpo. Para majores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br.